

INW HP_vysokotlaká dmyhadla / vývěvy


Teplotní křivky / Závislost teploty od tlaku

strana 1 z 2


Nárůst teploty přepravovaného vzduchu je přímo úměrný rozdílu tlaku.

Teplotní křivky platí pro přepravu vzduchu o teplotě 15°C na sání při normálním atmosférickém tlaku 1013 mbar s odchylkou + / - 10%. Celková tlaková diference platí pro teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolí do 25°C.

- INW HP210
- INW HP220
- INW HP320
- INW HP420
- INW HP520
- INW HP530
- INW HP620
- INW HP630



- INW HP210
- INW HP220
- INW HP320
- INW HP420
- INW HP520
- INW HP530
- INW HP620
- INW HP630



INW HP_vysokotlaká dmyhadla / vývěvy


Teplotní křivky / Závislost teploty od tlaku

strana 2 z 2

Nárůst teploty přepravovaného vzduchu je přímo úměrný rozdílu tlaku.

Teplotní křivky platí pro přepravu vzduchu o teplotě 15°C na sání při normálním atmosférickém tlaku 1013 mbar s odchylkou + / - 10%. Celková tlaková diference platí pro teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolí do 25°C.

- INW HP351
- INW HP352
- INW HP353
- INW HP551
- INW HP552
- INW HP553



- INW HP351
- INW HP352
- INW HP353
- INW HP551
- INW HP552
- INW HP553

